© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Energizando el Tocacintas

Puede energizar su SCP-41 con dos baterías AA, corriente CA usando un adaptador de CA, o el enchufe del encendedor de cigarrillos usando un adaptador de CD.

Precaución: Cada adaptador debe suministrar 3 voltios y por lo menos 200 miliamperios. Su punta central debe ser negativa, y su clavija debe ajustar correctamente en el enchufe **DC 3V** de la grabadora. Asegúrese que el adaptador está conectado a su fuente solo cuando esté también conectado a la grabadora.

Usando la Grapa para Cinturón

Para quitar la grapa, presione hacia abajo sobre la flecha y deslice la grapa en la dirección de la flecha.

Para montar la grapa, colóquela en el área acanalada y deslícela en la dirección opuesta a la flecha.

OPERACION

Tocando un Cartucho de Cinta

1. Conecte auriculares estereo o bocinas amplificadas con una clavija de 3,2 mm (1/8 de pulgada) en el enchufe con el símbolo de los auriculares.
2. Abra la puerta del compartimiento del cassette y coloque un cassette con el orillo abierto hacia arriba y el lado que sesea hacia usted.
3. Para avanzar rápido la cinta, oprima el botón con las flechas en la dirección del selector **DIRECTION**, luego oprima **STOP**.

   Para regresar la cinta, oprima el botón con las flechas en la dirección opuesta.
4. Oprima **PLAY**.
5. Ajuste los controles **L/R VOLUME** para el nivel de volumen deseado.
6. Mueva **E-BASS** a **IN** para acentuar el efecto de los bajos.
7. Para tocar el otro lado de la cinta, deslice **DIRECTION** hacia la otra flecha.
8. Para dejar de tocar, oprima **STOP**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el tocacintas seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el tocacintas con cuidado. No lo deje caer.
- No use el tocacintas en temperaturas extremas.
- Mantenga el tocacintas alejado de polvo y mugre.
- Limpie el tocacintas con un trapo humedo suave.
- Use un tapón de algodon mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del tocacintas.

ESPECIFICACIONES

Sistema de Cinta	4 Pistas, Estereo
Velocidad de la Cinta	4,76 cm/seg
Respuesta de Frecuencia	±6 dB, 125–8000 Hz
Relación Señal/Ruido	48 dB
Wow y Flutter	0,25%
Requisitos de Energía	Dos Baterías AA (3 Voltios CD) Adaptador de CA Adaptador para Auto de CD
Dimensiones	11,7 x 8,7 x 3,3 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	250 g (Sin Baterías)

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102